

Politape Printable 4605

Drucke Dein erstelltes Motiv (ggf. mit Print-and-Cut) mit dem Tintenstrahldrucker

Hierzu lege die A-Folie so in den Einzug des Tintenstrahldruckers, dass die matte Seite bedruckt wird.

Das Motiv muss hierbei seitenrichtig gedruckt werden. (ggf. vorher einmal auf Papier testen)

Die Druckqualität sollte möglichst auf Fotopaier oder ähnlich hoch gesetzt werden.

Lasse den Druck komplett trocknen

Hierbei sollte eine Wartezeit von mindestens 24 Stunden eingehalten werden, damit das Motiv nicht verschmiert oder sich auswäscht

Schneide das Motiv auf der A-Folie aus

Dies sollte möglichst mittels Print-and-Cut Funktion mit dem Plotter geschehen. Hierzu die Folie mit der glänzenden Seite auf der Schneidematte positionieren.

Anschließend wird das Motiv mit dem Schneideplotter ausgeschnitten, für die Schnitteinstellungen sollte für die Silhouette Software

'Thermotransfer glatt '

Messer 3

Dicke 16

Geschwindigkeit je nach Motiv (umso filigraner, desto geringer)

ausgewählt werden. Wir empfehlen, vorher einen Testschnitt durchzuführen, da die Schnitteinstellungen je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren.

Entgittere das gedruckte Motiv so, dass keine überschüssige Folie mehr um das Motiv vorhanden ist

Idealerweise sollte sich nun nur noch die bedruckte Folie auf dem Träger befinden.

Übertrage das Motiv auf die B-Folie

Ziehe die milchige Schutzfolie von der Trägerfolie ab und lege die klebende Seite der B-Folie auf die matte Seite der A-Folie. Streiche nun die B-Folie (am besten mittels Filzraker) auf der A-Folie fest und ziehe nun die B-Folie mit dem Motiv von der Trägerfolie der A-Folie ab.

Positioniere die B-Folie mit der klebenden Seite auf dem Textil und decke sie mit Backpapier oder Teflonfolie ab

Die B-Folie ist hitzebeständig, so dass sie ganz normal mit gepresst werden kann.

Presse das Motiv auf das Textil

Transfereinstellungen für die Textilpresse:

Temperatur: 160°C

Druck: 3,5 bar (mittlerer Druck)

Presszeit: 15 Sekunden

Ziehe die Transferfolie im warmen Zustand ab

Presse das Motiv nun ohne Transferfolie noch einmal mit Backpapier oder Teflonfolie bedeckt ca. 10 Sekunden nach.